







A	8x40 mm	B	5.5x50 mm
	x 2	x 2	
C	38x50x25 mm	D	5x10 mm
	x 4	x 8	






1

C
x2

2

C
x2





FI VAROITUS. Kalusteet tulee asentaa tarkasti ohjeen mukaan. Väärin asennettu kaluste on turvallisuusriiski. Jos kaappi on jaloilla seisova, se tulee kiinnittää seinään kaapin mukana tulevilla kiinnikkeillä, jotta se ei pääse kaatumaan. Jos kaappi ripustetaan seinään, se tulee kiinnittää siihen tukevasti kaapin mukana tulevilla kiinnikkeillä, jottei se pääse putoamaan. On varmistettava, että seinän materiaali on kiinnitykseen sopiva, niin että se kestää siihen kohdistuvan rasituksen.

SE WARNING. Monteringen måste utföras strikt enligt instruktionerna, annars finns en risk för säkerheten. Om möbeln står på golvet måste den skyddas från att välna genom att använda de medföljande väggfästena. Om möbeln hänger, måste den skyddas från att falla genom att använda de medföljande väggfästena. Det är nödvändigt att kontrollera att väggen är lämplig för att säkerställa att ankarna kan motstå de verkande krafterna.

EN WARNING. The assembly must be performed strictly according to the instructions, otherwise a risk to security exists. If furniture is floor standing, in order to protect it from overturning, furniture must be used with the wall mounting devices provided. If the furniture is hanging, to protect it from falling, furniture must be used with the wall mounting devices provided. The suitability of the wall is necessary to ensure that the anchorages will withstand the acting forces.

FI PÄIVITTÄINEN HOITO. Pyyhi kalusteet pehmeällä, vedellä kostutetulla liinalla ja kuivaa lopuksi pinnat. Älä käytä hankaaviaaineita sisältäviä tai liuotepohjaisia puhdistusaineita. Erilaiset kemikaalit ja kosmetiikka voivat vahingoittaa kalusteen pintamateriaaleja, joten kaikki nestetet kannattaa heti pyyhkiä pois pinnoilta puhtaalla pehmeällä liinalla. Puhdista peilit hankaamattomalla puhdistusaineella. Käytä keraamisen altaan puhdistukseen siihen soveltuivia, keraamisille pinnoille tarkoitettuja puhdistusaineita.

Altaan asennus. Ennen kuin kiinnität altaan seinään ripustetun allaskaapin päälle, levitä silikoni kaapin rungon yläreunaan. Aseta allassa paikalleen ja laita silikoni myös altaan ja seinän rajapintaan. Poista heti ylimääräinen silikoni.

Käyttöolosuhteet. Pidä kalusteet suoressa pölyltä, suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteistä. Kalusteita tulee käyttää tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jonka lämpötila on 5–35 °C ja suhteellinen ilmankosteus 30–70 %. Kalusteiden ympäristön lämpötilassa ja kosteudessa ei saa olla suuria vaihtelua, sillä se voisi aiheuttaa pintojen halkeilua ja epämuidostumia.

1 Kalusteet tulee asentaa vähintään 60 cm:n etäisyydelle ammeesta tai suihkukaapista.

2 Lampujen etäisyyden helposti sytytäviin materiaaleihin tulee olla vähintään 30 cm. Ne tulee irrottaa verkkovirrasta asennuksen ja puhdistuksen ajaksi.

TAKUU. Myönnämme tuottelimme 2 vuoden takuuun ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa valmistusvirheet ja on voimassa, jos kalusteet on asennettu ja hoidettu ohjeiden

mukaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos • kalusteesseen on liitetty ylimääräisiä osia • kalusteen vaurio johtuu virheellisestä käytöstä, säilytyksestä tai kuljetuksesta • ostaja tai kolmas osapuoli on korjannut kalustetta • kaluste on koottu tai huollettu virheellisesti. Tuotteen normaalista kulumista tai ominaisuuksien muuttumista ei pidetä virheenä.

SE RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL. Rengör möblerna med en mjuk, vattenfuktad trasa och torka sedan av ytan försiktigt. Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller lösningsmedel. Många kemikalier och kosmetiska produkter kan skada möbelns yta, så torka bort eventuella vätskor omedelbart med en torr, mjuk och ren trasa. Spegel ska rengöras med rengöringsmedel som inte innehåller slipmedel. För rengöring av handfat, använd rengöringsmedel som är lämpliga för keramiska ytor.

Installation of washbasin. Before placing the basin on the cabinet, apply a silicone sealant to the top edges of the cabinet. After placing the basin on the cabinet, inject a small amount of sealing agent in the space between the wash basin and the wall. Clean the silicon surplus immediately.

eller transport, repareras av köparen eller tredje part, eller inte underhålls eller monteras korrekt. Garantin täcker inte naturligt slitage.

EN ROUTINE MAINTENANCE. Clean the furniture with a soft, water-damped cloth immediately gently draining the surface. Do not use cleaning agents containing abrasive particles or detergents with solvents. Many chemicals and cosmetics can damage the surface of furniture, so clean any liquid immediately with a dry, soft and clean cloth. Mirrors should be cleaned with abrasive - free cleaning agents. For cleaning of washbasins, use cleaning agents appropriate for ceramic surfaces.

Storage conditions. Protect furniture from direct sunlight, any high temperature sources and extremely dusty environments. Install furniture in heated, well-ventilated rooms where air temperature is from +5°C to +35°C, and relative air humidity is of 30-70%. Avoid extreme fluctuations in temperature and humidity since it can cause cracks and deformations of the product surface.

- 1 Bathroom furniture should be set at least 60 cm away from the bathtub or shower cubicle.
- 2 The distance between light bulb and flammable objects should be at least 30 cm. Disconnect power supply before installation or cleaning.

WARRANTY. All products of our company are covered by a 2-year warranty from the date of purchase. The warranty covers manufacturing defects and applies if quality defects arise despite compliance with the furniture installation and maintenance instructions. The warranty expires when • furniture is modified with non-original parts • furniture is damaged because of improper use, storage or transportation • furniture is repaired by the buyer or third parties • furniture is improperly maintained or assembled. The warranty does not cover natural wear and tear.

